

# Giro Gelado Cód. 8351

## MANUAL DE INSTRUÇÕES




### INSERINDO AS PILHAS NO BRINQUEDO

Empurre para baixo a tampa do compartimento de pilhas, situado na parte de baixo do carro, conforme mostra a figura 1.

Insira as pilhas respeitando a polaridade indicada nos desenhos do compartimento, como mostrado na figura 2.

Feche a tampa e certifique-se que está corretamente encaixada.




### INSERINDO A BATERIA NO CONTROLE

Com a ajuda de uma ferramenta apropriada, remova o parafuso da tampa do compartimento da bateria, situado na parte de trás do controle, desencaixando-a cuidadosamente.

Insira a bateria respeitando a polaridade indicada no desenho do compartimento, semelhante à imagem ao lado.

Encaixe a tampa novamente e fixe-a com o parafuso.




### CONTROLANDO O VEÍCULO

Pressione o botão esquerdo do controle para mover o veículo para trás. Para movê-lo para frente, pressione o botão direito.

Observe a figura ao lado:

Quando houver um obstáculo no caminho, o carrinho deve tombar, levantar e continuar andando.



**ANATEL**  
Agência Nacional de Telecomunicações  
Modelo: DBL-138 (27MHz)  
1428-10-6143



(01)07897500583514

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Especificação Técnica:  
Faixa de Frequência: DBL-138  
Frequência de operação: 27Mhz  
Tipo de modulação: AM

Candide®

