


INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Desparafuse a tampa do compartimento das pilhas situado atrás da cabeça do bebê. Instale 3 pilhas AAA conforme imagem.




SELEÇÃO DE MODO

Mova a chave para a posição NORMAL ou APENAS SOM (sound only) para brincar.


IMPORTANTE:

Apenas adultos podem substituir as pilhas.
 Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
 Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas apenas por um adulto.
 Pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de carregar.
 Diferentes tipos de pilhas novas e usadas não devem ser misturadas.
 Pilhas devem ser inseridas utilizando a polaridade correta.
 Pilhas fracas devem ser removidas do brinquedo.
 Os terminais das pilhas não devem ser colocados em curto-circuito.
 Pilhas alcalinas são recomendadas.
 Não misture pilhas novas e usadas.
 Não misture pilhas alcalinas, comuns ou recarregáveis.
 Mantenha este manual para futuras consultas.
 Remova as pilhas do produto se não for brincar por longo período de tempo.


INTERAÇÕES BÁSICAS




Sentado parado
 Cuidadosamente, gire ambas as pernas para baixo para que o bebê fique de pé. Um "click" poderá ser ouvido.



Fale com o seu Tiny Tots
NO MODO NORMAL:
 O bebê responde e balança o corpo.
NO MODO APENAS SOM (sound only):
 O bebê vai responder sem se movimentar.




Toque a barriguinha
 O bebê vai começar a gargalhar.




Alimentando
 Empurre a mamadeira ou chupeta cuidadosamente na boca do bebê. O bebê fará um barulhinho que vai continuar até que você retire de sua boca.

BALANÇANDO E AGITANDO NO MODO NORMAL



Quando o bebê está sentado, ele balança o corpo



Quando o bebê está de pé, ele se agita.

Quando o bebê está deitado, ele rola de para um lado e para o outro.



Solução de Problemas

Problema	Possível causa	Recomendação
Tiny Tots cai quando se mexe, sentado ou de pé	a) Tiny Tots está posicionado em uma superfície inclinada ou não reta. b) As pernas do Tiny Tots não estão em uma posição apropriada.	a) Coloque o bebê em uma posição plana. b) Cuidadosamente gire as pernas na direção oposta e volte até ouvir um "click". b2) Posicione as pernas para um melhor equilíbrio.
Tiny Tots não se movimenta.	a) Tiny Tots está no modo apenas som. b) Tiny Tots está sentado, de pé ou deitado em uma superfície macia. c) As pilhas estão fracas.	a) Mova a chave para o modo normal. b) Posicione o Tiny Tots em uma superfície rígida. c) Coloque pilhas novas.
Tiny Tots não responde.	a) Você está muito longe do bebê. b) Você está falando por trás do bebê.	a) Chegue mais perto e fale novamente. b) Fale de frente ao bebê.
Tiny Tots não ri quando eu toco em sua barriguinha.	a) Você está tocando na área errada. b) As pilhas estão fracas.	a) Tente tocar no meio da barriguinha. b) Coloque pilhas novas.
Não faz barulhos quando insiro a chupeta ou mamadeira.	Chupeta ou mamadeira não estão inseridos corretamente.	Insira a chupeta ou a mamadeira até o fim de sua boca.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.



Distribuído por: Candide Ind. e Com. Ltda.
CNPJ: 62.434.436/0001-46
www.candide.com.br