

Este boneco conta com 9 pontos de articulação e função de fala, acionada com o movimento do braço.


Ao mover o braço esquerdo do boneco para cima, este emite uma frase. São 4 frases diferentes apresentadas de maneira aleatória. A mesma frase pode ser acionada algumas vezes em sequência sem que isso se caracterize como defeito do produto.

O produto é alimentado com 3 baterias LR44 inclusas para demonstração.

Quando as baterias se mostrarem fracas, será preciso fazer sua substituição. Para isso, tenha sempre a presença de um adulto durante todo o procedimento, seguindo estes passos:



1. Localize o compartimento de baterias nas costas do boneco. Com uma ferramenta apropriada, remova o parafuso e retire a tampa.



2. Retire as baterias antigas e descarte-as em local apropriado. Após isso, insira 3 novas baterias LR44 respeitando as polaridades.



3. Encaixe a tampa novamente e fixe o parafuso. Certifique-se que ele está corretamente preso.

ATENÇÃO

- * Não misture baterias novas e velhas;
- * Não misture tipos diferentes de baterias;
- * Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados;
- * Brinquedo não recomendado para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas;
- * As baterias devem ser somente inseridas na polaridade correta;
- * Baterias fracas devem ser removidas do brinquedo;
- * Guardar este manual para eventuais consultas.

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.